Oro kondicionierius
Naudotojo vadovas

Laidinis nuotolinio valdymo pultas

- Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį.
- Prieš pradėdami juo naudotis, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

SAMSUNG

Turinys

Saugos informacija 3

Saugos informacija 3

Pagrindinės išmaniosios funkcijos 5

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas 5

Veikimo režimai • Temperatūros reguliavimas • Ventiliatoriaus greičio reguliavimas 5

Oro srauto krypties reguliavimas 6

Šaldymo veikimas 7

Režimas Cool • Wind-Free funkcija 7

Sausinimas 8

Režimas Dry 8

Oro valymas 8

Purify funkcija 8

Šildymas 9

Režimas Heat 9

Papildomos išmaniosios funkcijos 9

Režimas Auto • Režimas Fan 9

Quiet funkcija • Sleep funkcija • Long Wind funkcija 10

Vėdinimo (rekuperacinės sistemos) veikimas 11

Vėdinimo (rekuperacinės sistemos) veikimas 11

Veikimo režimai • Ventiliatoriaus greičio reguliavimas 11

E-Saver funkcija • Clean up funkcija 12

Energijos taupymas 13

Energijos taupymas 13

Schedule 13

Energy 14

Parinkčių nustatymas 15

Nustatymas Option 15

Kaip nustatyti Option 15

Dabartinio laiko nustatymas (pavyzdys) 18

Priedas 19

Trikčių diagnostika 19

Saugos informacija

Šis turinys padės užtikrinti naudotojo saugumą ir neleis sugadinti turto. Atidžiai perskaitykite ir susipažinkite su tinkamu gaminio naudojimu.

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

Pavojai ir nesaugūs veiksmai, dėl kurių galima sunkiai ar mirtinai susižaloti.

⚠ **DĖMESIO**

Pavojai ir nesaugūs veiksmai, dėl kurių galima susižaloti arba apgadinti turtą.

Vadovaukitės nurodymais.

NEBANDYKITE.

Kad išvengtumėte elektros smūgio, įsitikinkite, kad įranga yra įžeminta yra įžeminta.

Atjunkite prietaisą.

NEBANDYKITE išrinkti.

MONTAVIMAS

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

Prietaiso montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas technikos specialistas arba techninės priežiūros įmonė.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo ar sužalojimų pavojus bei problemų dėl gaminio.

Montuodami šį gaminį turite jį prijungti prie nurodyto maitinimo šaltinio.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti problemų dėl gaminio, elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Nemontuokite šio prietaiso šalia šildytuvo ar degių medžiagų. Nemontuokite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje, vietoje, kurią veikia tiesioginiai saulės spinduliai ir vanduo (lietus). Nemontuokite šio prietaiso vietoje, kurioje galimas dujų nuotėkis.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

⚠ **DĖMESIO**

Gaminį montuokite ant tvirto ir lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti jo svorį.

- Jei pasirinkta vieta negali atlaikyti gaminio svorio, jis gali nukristi ir būti sugadintas.

MAITINIMO TIEKIMAS

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

Stipriai nelenkite arba netraukite maitinimo laido. Maitinimo laido nesukite arba neriškite.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Saugos informacija

EKSPLOATAVIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei iš prietaiso sklinda keistas triukšmas, degėsių kvapas ar dūmai, nedelsdami atjunkite gaminį ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Jei oro kondicionierių reikia sumontuoti iš naujo, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti problemų dėl gaminio, gali tekėti vanduo arba kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Gaminio pristatymo paslauga neteikiama. Jei gaminį iš naujo sumontuosite kitoje vietoje, jums reikės padengti papildomas konstravimo ir montavimo darbų išlaidas.

Jei pasirodo gedimo diagnostikos indikatorius arba prietaisas veikia netinkamai, prietaisą nedelsdami sustabdykite.

- Jei iš gaminio sklinda degėsių kvapas arba gaminys veikia netinkamai, nedelsdami išjunkite oro kondicionierių / ventiliatorių, atjunkite nuo maitinimo šaltinio ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Jei esant tokiai situacijai prietaisą naudosite toliau, gali kilti elektros smūgio, gaisro ar gaminio gedimo pavojus.
- Jei parodomas E836 indikatorius, vadinasi, laikas kreiptis į techninės priežiūros centrą dėl periodinio patikrinimo. Neatlikus šių periodinių patikrinimų prietaisas gali pradėti veikti netinkamai (taikoma tik GHP modeliui).

Nebandykite gaminio patys remontuoti, išrinkti ar modifikuoti.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro, gedimo ar sužalojimo pavojus.

⚠ DĖMESIO

Saugokite, kad į gaminio vidų nepatektų vanduo.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti gaisro ar sprogimo pavojus.

Nesinaudokite gaminiu šlapiomis rankomis.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio pavojus.

Ant gaminio paviršiaus nepurkškite lakiųjų medžiagų, pvz., insekticidų.

- Be to, kad yra kenksmingas žmogui, dėl jo gali kilti elektros smūgio, gaisro ar gedimo pavojus.

Saugokite gaminį nuo stiprių smūgių ir nebandykite jo išrinkti.

Nenaudokite šio gaminio kitokiai paskirčiai.

- Šis gaminys yra skirtas naudoti tik sisteminiams oro kondicionieriams.

Nespauskite mygtukų aštriais daiktais.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio ar dalių sugadinimo pavojus.

VALYMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nevalykite gaminio purkšdami tiesiogiai ant jo vandenį. Valydami gaminį nenaudokite benzeno, skiediklio, alkoholio ar acetono.

- Jei nesilaikysite šių nurodymų, gali pasikeisti spalva, deformuotis ar būti pažeistas paviršius, kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Oro kondicionierių galite lengvai naudoti pasirinkdami režimą, tada reguliuodami temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir oro srauto kryptį.

Norėdami pasirinkti reikiamą meniu, naudokite 〈 ir 〉 mygtukus, paspauskite mygtuką OK, naudodami ∧, ∨ mygtukus pasirinkite norimą elementą, tuomet paspauskite OK mygtuką.

Veikimo režimai

Dabartinį režimą galite pakeisti į Auto, Cool, Dry, Fan ir Heat.

Temperatūros reguliavimas

Temperatūrą galite reguliuoti kiekviename režime atlikdami tokius veiksmus:

Režimas	Temperatūros valdymas
Auto/Cool/Dry	Reguliuokite 1 °C (1 °F) intervalais nuo 18 °C (65 °F) iki 30 °C (86 °F).
Fan	Temperatūros negalima reguliuoti.
Heat	Reguliuokite 1 °C (1 °F) intervalais nuo 16 °C (61 °F) iki 30 °C (86 °F).

PASTABA

- Nuotoliniame valdiklyje nustatytas galimas temperatūros diapazonas gali keistis atsižvelgiant į vidaus bloko palaikomą temperatūros diapazoną.

Ventiliatoriaus greičio reguliavimas

Veikiant kiekvienam režimui galite pasirinkti tokius ventiliatoriaus greičius:

Režimas	Galimi ventiliatoriaus greičiai
Auto/Cool/Heat	AUTO Auto, Turbo, High, Medium, Low
Dry	AUTO Auto
Fan	Turbo, High, Medium, Low

PASTABA

- **Turbo** yra aktyvus tik vidaus bloke, palaikančiame Turbo ventiliatoriaus greitį.
- Veikiant Auto režimu ventiliatoriaus greitį galima pakeisti į Turbo,High, Medium arba Low tik tuose vidaus blokuose, kurie nustatyti taip, kad būtų galima pakeisti ventiliatoriaus greitį veikiant Auto režimu.


Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Oro srauto krypties reguliavimas

Galite valdyti oro srauto kryptį.

Bendrieji modeliai	Fix, Swing, Swing, Swing, Individual
360 kasetinis modelis	Spot, Mid, Wide, Swing 360, Individual

- 360 kasetiniam vidaus blokui

Režimas	Laidinio nuotolinio valdymo pulto ekranas	Vidaus bloko indikatorius
Spot	Spot	
Mid	Mid	
Wide	Wide	
Swing	Swing 360	

- Jei 360 kasetiniai vidaus blokai ir kiti vidaus blokai montuojami kartu, oro srauto kryptis kituose vidaus blokuose nei 360 kasetiniai blokai nesikeičia, kai Spot, Mid arba Wide paleidžiama kaip oro srauto kryptis.
- Kai ant šį režimą palaikančio vidaus bloko pasirodo aktyvus atskiras indikatorius, galite kiekvienai mentei pasirinkti individual oro srauto kryptį.

PASTABA

- Rodoma srauto krypties piktograma gali skirtis atsižvelgiant į vidaus bloko modelį.
- Dabartinė oro srauto kryptis išlieka, net jei pakeičiate esamą režimą arba išjungiate ir dar kartą įjungiate nuotolinio valdymo pultą.
- Mentė, kurią galima pasirinkti Individual, gali skirtis ir priklauso nuo gaminio modelio.
- Nustačius Blade lock, užrakinta mentė rodoma kaip neaktyvi.

Šaldymo veikimas

Išmanios ir galingos „Samsung“ oro kondicionieriaus funkcijos padeda išlaikyti patalpą vėsią ir malonią būti.

Režimas Cool

Režimas Cool – neperkaiskite esant karštam orui.

PASTABA

- Rekomenduojama nustatyti norimą temperatūrą nuo 24 °C (75 °F) iki 26 °C (79 °F).
- Jei patalpą norite atvėsinti greitai, pasirinkite žemą temperatūrą ir didelį ventiliatoriaus greitį.
- Jei norite taupyti energiją, pasirinkite aukštą temperatūrą ir mažą ventiliatoriaus greitį.
- Kai patalpos temperatūra priartės prie nustatytosios, kompresorius pradės veikti mažu greičiu, kad būtų taupoma energija.

Wind-Free funkcija

Naudodami Wind-Free funkciją galėsite mėgautis švelniu vėsiu vėjeliu iš smulkių Wind-Free skydelio skylučių su uždaryta oro srauto mente, todėl vėsus vėjas nepūs tiesiogiai. Automatinis temperatūros ir ventiliatoriaus greičio valdymas atsižvelgiant į vidaus temperatūrą užtikrina vėsią ir malonią kambario atmosferą.

PASTABA

- Jei Wind-Free funkcija atšaukiama, oro kondicionieriaus greitis grįžta į normalų lygį.
- Wind-Free funkcijos metu gali reguliuoti nustatytą temperatūrą. Rekomenduojama temperatūra yra 24–26 °C (75–79 °F). Tačiau negalėsite pakeisti nustatytos temperatūros veikiant Fan režimui.
- Veikiant Cool, Dry arba Fan režimui, galite naudoti Wind-Free funkciją.
- Jei dėl didėjančios lauko temperatūros, karščio dėl valgio gaminimo ar kitų priežasčių kyla patalpos temperatūra, prieš naudodami Wind-Free norimos temperatūros palaikymui pirmiausia naudokite įprastą aušinimą, kad sumažintumėte temperatūrą.
- Jei pasirinksite Wind-Free funkciją Fan režime, kompresorius nustos veikti, kad neišeitų vėsus oras. Tačiau pradedamas pūsti švelnus vėjelis, kuris valo orą kambaryje.
- Veikiant Wind-Free, vėsus oras gali tam tikrais momentais susilpnėti priklausomai nuo temperatūros ir drėgnumo kambaryje. Tačiau palaikomos wind-free oro srovės ir susilpnėjęs vėsus oras iš karto atstatomas, todėl atmosfera kambaryje išlieka komfortiška. (Veikiant Wind-Free, oro srauto mentės gali atsidaryti, kad būtų sklandžiai valdomos vidaus oro sąlygos, atsižvelgiant į įrengimo nustatymus. Tokiu atveju, pasikeitus vidaus temperatūrai ir drėgnumui, oro srauto mentės uždaromos ir vėl įsijungia Wind-Free. Daugiau informacijos apie įrengimo nustatymus rasite vidinio prietaiso montavimo vadovo skyriuje „Vidinio prietaiso adresų ir montavimo parinkčių nustatymas“.)

Oro srauto mentės keitimas pagal temperatūrą ir drėgnumą			
Vidaus temperatūros ir drėgnumo lygis	Žemas	Didelis	
	Vėjelis pučiamas pro mažas oro srauto menčių skylutes	Vėjelis pučiamas pro mažas oro srauto menčių skylutes	Vėjelis pučiamas iš oro srauto mentės priklausomai nuo nustatymo
Oro srauto mentė	Uždaryta	Uždaryta (numatytasis nustatymas)	Atidaryta (atsižvelgiant į nustatymą)

- Jei oro kondicionierius įrengtas virš lovos, miego metu veikiant Wind-Free funkcijai galite jausti šaltą orą. Tokiu atveju nustatykite norimą temperatūrą aukštesnę už įprasto nustatymo temperatūrą.

Sausinimas

„Samsung“ oro kondicionieriaus sausinimo funkcija padeda patalpos orą išlaikyti sausą ir užtikrina malonią aplinką.

Režimas Dry

Lietingu ar drėgnu oru naudokite režimą Dry.

PASTABA

- Veikiant režimui Dry negalima keisti ventiliatoriaus greičio.
- Kuo didesnis skirtumas tarp patalpos temperatūros ir nustatytos temperatūros, tuo daugiau laiko reikia išsausinti orui.
- Naudojant režimą Dry rodomas esamas drėgnumas, atsižvelgiant į vidaus bloko modelį.

Oro valymas

„Samsung“ oro kondicionieriaus oro valymo funkcija padeda patalpoje išlaikyti švarų orą.

Purify funkcija

Naudojant Purify funkciją iš oro pašalinamos visos žalingos medžiagos, kad galėtumėte mėgautis švaria ir sveika aplinka.
Ši funkcija pasiekiama veikiant Auto, Cool, Dry, Fan ir Heat režimais.

PASTABA

- Oro valymo metu aktyviame filtro skydelyje renkamos dulkės.
- Jei veikiant režimui Purify papildomai pasirenkama funkcija Fan, nustatytos temperatūros keisti negalima.
- Jei veikiant tam tikram režimui papildomai pasirenkama funkcija Purify, elektros energijos sąnaudos ir veikimo triukšmas nelabai pasikeičia.

Oro švarumo lygio indikatoriai

- Indikatoriai rodomi tik modeliuose, palaikančiuose oro švarumo lygio rodymo funkciją.
- PM10, PM2.5, ir PM1.0 oro švarumo lygiai rodomi, kaip nurodyta toliau:

Švarumo lygis	PM10		PM2.5/PM1.0	
	Spalva	Koncentracija (μ/m³)	Spalva	Koncentracija (μ/m³)
Very Poor	Raudonas	151 arba daugiau	Raudonas	76 arba daugiau
Poor	Geltona	81-150	Geltona	36-75
Normal	Žalia	31-80	Žalia	16-35
Good	Mėlyna	30 arba mažiau	Mėlyna	15 arba mažiau

- Nustatant **Air Quality** į **ON**, ekrano užsklanda rodo esamą oro švarumo lygio informaciją.
  - Ekrano užsklandos paleidimo laiką galite nustatyti Option > User mode.
- Oro švarumo lygis gali būti rodomas tik šią funkciją palaikančiuose vidaus blokuose.

Šildymas

„Samsung“ oro kondicionieriaus šildymo funkcijos padeda patalpoje išlaikyti šilumą ir užtikrina malonią aplinką.

Režimas Heat

Kad nesušaltumėte, naudokite režimą Heat.

PASTABA

- Kol oro kondicionierius šyla, iš pradžių ventiliatorius gali neveikti, kad nebūtų pučiamas šaltas oras.
- Jei veikiant režimui Heat lauko temperatūra yra žema, o drėgnumas didelis, oro kondicionieriaus efektyvumas gali sumažėti dėl šerkšno ar ledo, kuris gali susiformuoti ant lauke esančio šilumokaičio. Susidarius tokiai situacijai, oro kondicionierius 5–12 min. paleis Defrost funkciją, kad būtų pašalintas šerkšnas ir ledas (karšti garai išleidžiami per lauke montuojamą įrenginį).
- Veikiant funkcijai Defrost, vidinis prietaisas nepučia, kad būtų išvengta šalto vėjelio.
- Defrostfunkcijos veikimo laikas gali skirtis ir priklauso nuo šerkšno ir ledo kiekio bei drėgnumo.
- Veikiant Defrostfunkcijai neveiks jokios kitos funkcijos, net jei jas pasirinksite nuotolinio valdymo pultu.

Papildomos išmaniosios funkcijos

„Samsung“ oro kondicionieriuje yra daugybė įvairių naudingų funkcijų.

Režimas Auto

Režimą Auto naudokite, jei norite, kad oro kondicionierius automatiškai parinktų režimą (Heat arba Cool). Oro kondicionierius sureguliuos temperatūrą, kad patalpoje būtų malonu būti.

PASTABA

- Ventiliatoriaus greičio negalima keisti.
- Vidaus blokuose, kurie nustatyti leisti pakeisti ventiliatoriaus greitį veikiant Autorežimu, galima pakeisti ventiliatoriaus greitį į Turbo, High, Medium arba Low veikiant automatiniu režimu.
- Jei veikiant režimui Cool yra didelis nustatytosios ir esamos temperatūrų skirtumas, oro kondicionierius stipriai pučia šaltą orą. Temperatūrų skirtumui tapus labai mažam, oro kondicionierius automatiškai pakeičia oro srauto kryptį ir palaiko malonią patalpos temperatūrą.

Režimas Fan

Pasirinkdami režimą Fan oro kondicionierių galite naudoti kaip paprastą ventiliatorių. Oro kondicionierius sukuria natūralų vėjelį.

PASTABA

- Jei oro kondicionieriaus neketinate naudoti ilgesnį laiką, išdžiovinkite jį 3 ar 4 valandoms paleisdami režimą Fan.

Papildomos išmaniosios funkcijos

Quiet funkcija

Quiet funkcija sumažina veikimo garsą veikiant Auto, Cool, Dry arba Heat režimu.

PASTABA

- Nustatytą temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir oro srauto kryptį galite reguliuoti.
- Pasirinkus Quiet veikiant Wind-Free arba Long Wind funkcijai, ankstesnė funkcija atšaukiama.

Sleep funkcija

Sleepfunkcija praėjus 6 valandoms naudojimo be sustojimo naktį automatiškai išjungia oro kondicionierių.

PASTABA

- Šią funkciją galite pasirinkti tik veikiant Cool ir Heat režimams.
- Nustatytą temperatūrą, ventiliatoriaus greitį ir oro srauto kryptį galite reguliuoti.
- Pasirinkus Sleep veikiant Wind-Free arba Long Wind funkcijai, ankstesnė funkcija atšaukiama.

Long Wind funkcija

Jei reikalingas tolimas oro srautas, naudokite Long Wind funkciją.

PASTABA

- Šią funkciją galite pasirinkti tik veikiant Cool, Dry ir Fan režimams.
- Negalite reguliuoti ventiliatoriaus greičio ir oro srauto krypties.
- Pasirinkus Long Wind veikiant Wind-Free, Quiet arba Sleep funkcijai, ankstesnė funkcija atšaukiama.

Vėdinimo (rekuperacinės sistemos) veikimas

Veikimo režimai

Galite pasirinkti norimą režimą.

Režimas	Aprašymas
Heat-EX	Šis režimas sumažina energijos nuostolius atkurdamas išpūsto oro energiją per patalpos šildymą arba aušinimą.
Auto	Šis režimas automatiškai reguliuoja vėdinimo funkcijas pagal patalpos oro užterštumą.
By-Pass	Šis režimas suaktyvina oro iš lauko įsiurbimą, todėl į patalpą pučiamas oras iš lauko.
Quiet	Šis režimas susilpnina ventiliatoriaus (rekuperacinės sistemos) keliamą garsą.
Away	Ši režimas leidžia naudotis ventiliatoriumi (rekuperacine sistema), kai nesate namuose.

PASTABA

- Pirmiau nurodytą veikimo režimą galite naudoti tik pasirinkę visas ventiliatoriaus (rekuperacinės sistemos) parinktis. (Pasiekiama tik įdiegus laidinį nuotolinio valdymo pultą)
- Jei veikimo būsena pakeičiama naudojant kitą valdymo pultą, veikimo režimas atšaukiamas.

Ventiliatoriaus greičio reguliavimas

Veikiant kiekvienam režimui galite pasirinkti tokius ventiliatoriaus greičius:

Heat-EX/Auto/ By-Pass	AUTO Auto, Turbo, High, Medium
Quiet/Away	Medium

PASTABA

- AUTO **Auto** yra aktyvus tik vidaus bloke, palaikančiame Auto ventiliatoriaus greitį.

Vėdinimo (rekuperacinės sistemos) veikimas

E-Saver funkcija

Sumažinkite energijos sąnaudas ir sutaupykite pinigų elektrai.

- Kai sujungiamas ventiliatorius (rekuperacinė sistema) ir oro kondicionierius
  - Veikiant šiai funkcijai palyginama lauko ir patalpos temperatūra, tada automatiškai parenkamas režimas Heat-EX arba By-Pass.
- Kai ventiliatorius (rekuperacinė sistema) montuojamas atskirai (atsižvelgiant į parinkties nustatymus montavimo metu), jis veikia kaip nurodyta toliau:

ON/OFF Alternation operation	• Ventiliatorius (rekuperacinė sistema) kas 30 min. įsijungia ir išsijungia veikiant Quiet (Medium) režimu.
Outdoor air cooling operation for different temp. setting	• Veikia, kai pagrindinis nustatymas skirtas rekuperacinei sistemai+. • Naudojant temperatūros reguliavimo mygtuką galima nustatyti numatytąją E-Saver temperatūrą. • Atsižvelgiant į nustatytą temperatūrą jis automatiškai parenka Heat-EX arba By-Pass veikimą.

PASTABA

- Kai oro kondicionierius prijungiamas atskirai, E-Saver funkcija neveikia.

Clean up funkcija

Neleiskite nemaloniems kvapams ir dulkėms patekti į patalpą padarydami įsiurbiamo oro srautą didesnį nei išpučiamo oro srautą.

Energijos taupymas

„Samsung“ oro kondicionieriuje yra funkcijų, kurios leidžia sumažinti elektros energijos sąnaudas.

Schedule

Paspauskite mygtuką ⚙, paspauskite mygtukus ∧ ∨ arba 〈 〉 ir pasirinkite **Schedule**, tada paspauskite mygtuką **OK**. Galite rinktis iš **General Schedule**, **AI Pre conditioning**, **Setback Schedule**, **Override**, **Energy Saving Timer** ir **Good sleep**.

Tipas		Aprašymas
General Schedule	Timer	• Po nustatyto laiko įjungia arba išjungia prietaisą. – Laikmatį galite nustatyti reguliuodami laiką kas 5 minutes.
	Weekly schedule	• Suplanuoja prietaiso veikimą nustatytą dieną ir nustatytu laiku. – Galima nustatyti savaitėmis. Taip pat galima nustatyti dienos, laiko, veikimo įjungimo / išjungimo, suplanuotų prietaisų ir veikimo būsenos reikšmes (veikimo režimas, nustatyta temperatūra, ventiliatoriaus greitis).
	Yearly schedule	• Sukuria grupes norimiems tvarkaraščio mėnesiams – Per metus galima nustatyti iki 8 grupių.
	Holiday	• Leidžia pasinaudoti tvarkaraščiu per atostogas.
AI Pre conditioning		• Ši funkcija optimizuoja pirminio pašildymo ir pirminio aušinimo laiką naudojant DI mokymąsi. – AI Pre conditioning laiką galima nustatyti 1 valandos intervalais. Pavyzdžiui, jei AI Pre conditioning įvykis nustatytas 15:00, kito AI Pre conditioning įvykio neįmanoma nustatyti tarp 14:01 ir 15:59. – Nustatytu AI Pre conditioning laikotarpiu General Schedule, Setback Schedule ir Energy Saving Timer neveikia. Pavyzdžiui, jei AI Pre conditioning laikas yra nustatytas 15:00, General Schedule, Setback Schedule ir Energy Saving Timer neveiks nuo 14:00 iki 15:00. ※ Galima nustatyti iki dešimties AI Pre conditioning įvykių. ※ AI Pre conditioning veikia tik su DI branduoliais sujungtuose lauko blokuose.
Setback Schedule		• Valdo vidaus bloką taikant 4 skirtingais veikimo modelius. – Kiekvienas modelis nustato laiko, veikimo (OFF, Cool, Heat, Auto) ir nustatytos temperatūros reikšmes. ※ Negalima nustatyti General Schedule, jei nustatytas Setback Schedule.
Override		Leidžia konkrečiu laiku paleisti veikimą, nustatytą naudojant Energy Saving Timer.
Energy Saving Timer		• Nustačius „Turn off“ – Vidaus blokas įsijungia, praėjus nustatytam laikui vidaus blokas išsijungia. • Nustačius „Eco Setting“ – Jei esama temperatūra ir toliau skiriasi nuo nurodytos aušinimo arba šildymo temperatūros, nustatytos Eco Setting, praėjus nustatytam laikui vidaus blokas grįžta į temperatūrą, nustatytą Eco Setting. • Nustačius „Setback Schedule“ – Jei paskutinio naudoto Setback Schedule būsena skiriasi nuo vidaus bloko būsenos, praėjus nustatytam laikui vidaus blokas grįžta į Setback Schedule būseną. ※ Kai „Timer Reset“ nustatytas kaip „Enable“, nustatytas laikas perskaičiuojamas pasikeitus vidaus bloko būsenai. ※ Kai Activation Time Setting nustatomas tam tikras laikotarpis, vidaus blokas veiks tik tą laikotarpį.

Energijos taupymas

Tipas	Aprašymas
Energy Saving Timer	Eco Setting: Leidžia nustatyti nurodytą aušinimo ir šildymo temperatūrą, kai „Energy Saving Timer“ nustatytas kaip „Eco Setting“.
	Activation Time Setting: Leidžia įjungti Energy Saving Timer funkciją veikti tik nustatytą laikotarpį.
Good sleep	• Veikia tik nustatytą laiką pradedant nuo tada, kai ima veikti Good sleep funkcija. • Good sleep funkciją galima nustatyti vienu metu su General Schedule arba Setback Schedule.

PASTABA

- Weekly schedule ir Yearly schedule gali apimti nustatymus iki 49.

Energy

Paspauskite mygtuką ⚙, paspauskite mygtukus ∧ ∨ arba 〈 〉 ir pasirinkite **Energy**, tada paspauskite mygtuką OK.

Galite matyti ir nustatyti Energy Usage ir Energy Setting.

Klasifikacija	Tipas	Aprašymas
Energy Usage	-	Rodo Instantaneous Power, Weekly Energy Usage, Monthly Energy Usage, Yearly Energy Usage, Energy Usage over Last Year, ir Operation Time grafiko formatu. **PASTABA** • Siekiant užtikrinti veikimo laiko tikslumą, naudokite DMS laiko sinchronizavimą. • Savaitinis rodymas atitinka ISO 8601 standartą.
Energy Setting	Set Outdoor Capacity	Valdo lauke montuojamo įrenginio veikimo pajėgumą.
	Target Energy Consumption	Nustato tikslines energijos sąnaudas.
	Target Operation Time	Nustato tikslinį veikimo laiką.
	Alarm Popup	Nustato, ar įjungti įspėjamąjį signalą, ar ne, kai pasiekiamos tikslinės energijos sąnaudos.
	Usage Data Initialization	Anuliuoja visą energijos funkciją.

Nustatymas Option

Kaip nustatyti Option

1 Paspauskite mygtuką ⚙.

2 Paspauskite mygtuką ∧ ∨ arba 〈 〉 ir pasirinkite Option, tada paspauskite mygtuką OK.

3 Peržiūrėkite šiuos puslapius. ir pasirinkite pageidaujamą meniu.

Pagrindinis	1 veiksmas	2 veiksmas	3 veiksmas	4 veiksmas	5 veiksmas	Aprašymas	Numatytasis
General	UV Anti-Virus					ON/OFF	-
	Freeze Wash						-
	Button lock					ON/OFF	-
	Filter reset	Indoor					-
		Ventilator					-
	Error list						-
	Indoor unit information						-
	Connections	Wi-Fi				ON/OFF	-
		Easy Connection				Connected/-	-
		Wi-Fi Reset					
Indoor	Blade selection					4 krypčių minikasetė: Swing ON/Swing OFF 360 kasetė: Spot/Mid/Wide	-
	Edge Lighting					ON/OFF	-
		Color				Warm/Natural/Cool	-
		Brightness				Smart/High/Low	-
		Link to on/off state				ON/OFF	-
	Motion Detection	Air Flow Direction				ON/OFF	OFF
			Tipas			Indirect/Direct	Indirect
		Power Saving				ON/OFF	-
		Motion Detection Comfort				ON/OFF	-

PASTABA

- Daugiau informacijos apie UV Anti-Virus funkcijos naudojimą ir atsargumo priemones žr. gaminio naudotojo vadove.

Nustatymas Option

Pagrindinis	1 veiksmas	2 veiksmas	3 veiksmas	4 veiksmas	5 veiksmas	Aprašymas	Numatytasis
Option	User mode	Language				Skiriasi atsižvelgiant į kalbą	Pirmoji kalbos paketo reikšmė
		Daylight Savings Time	Daylight Savings Time			ON/OFF	OFF
			Unit			Day/Week	Week
			Week	Pradžios mėnuo		January – December	Mar
				Pradžios savaitė		1–4, Final (paskutinė savaitė)	F (paskutinė savaitė)
				Paskutinis mėnuo		January – December	Oct
				Paskutinė savaitė		1–4, Final (paskutinė savaitė)	F (paskutinė savaitė)
			Day	Pradžios mėnuo		January – December	Mar
				Pradžios diena		1~31	22
				Paskutinis mėnuo		January – December	Sep
				Paskutinė diena		1~31	22
		Sounds	Garsiakalbis			Voice/Tone/Mute	-
			Volume			Mute/Minimum/Normal/Maximum	-
		Lock	All lock			ON/OFF	OFF
			Partial Lock Fuction	Operation Lock		ON/OFF	OFF
				Operation mode Lock	All mode Lock	ON/OFF	OFF
					Auto mode Lock	ON/OFF	OFF
					Cool mode Lock	ON/OFF	OFF
					Dry mode Lock	ON/OFF	OFF
					Heat mode Lock	ON/OFF	OFF
					Fan mode Lock	ON/OFF	OFF
				Temperature Lock		ON/OFF	OFF
				Fan speed Lock		ON/OFF	OFF
				Additional Mode Lock	Wind-Free Lock	ON/OFF	OFF
					Long Wind Lock	ON/OFF	OFF
					Quiet Lock	ON/OFF	OFF
					Sleep Lock	ON/OFF	OFF
				Schedule Lock		ON/OFF	OFF

Pagrindinis	1 veiksmas	2 veiksmas	3 veiksmas	4 veiksmas	5 veiksmas	Aprašymas	Numatytasis
Option	User mode	Wired remote controller	LED			ON/OFF	ON
			Button Mute			ON/OFF	OFF
			Wireless remote controller			ON/OFF	OFF
			Current time	Date		2000–2099 / 1–12 / 1–31	2018,01.01.
				Time		12 val./24 val. 12 val. formatas: 1–12, 24 val. formatas: 0–23, minutės: 00–59	12:00 PM
			Reset remote controller			-	-
			Display setting	Brightness		10–100 %	100%
				Screen saver	Timer	10–60 sek.	30 sek.
					Brightness	0, 10, 30, 50, 70%	30%
		Smart Reset					-
		Reset All User modes					-
		Auto changeover	Laidinio nuotolinio valdymo pulto DSP naudojimas			ON/OFF	OFF
			Cooling Set temp./ Heating Set temp.			18–30 °C (nustatyti temperatūros diapazoną automatiniam vidaus bloko veikimui)	Vidaus bloko būsenos reikšmė
			Primary			0,5–2°C(arba 1–4°F)	Vidaus bloko būsenos reikšmė
			Secondary			0,5–2°C(arba 1–4°F)	Vidaus bloko būsenos reikšmė
		Temperature limits	Lower Limit			Celsius: 8–30°C Fahrenheit: 47–86°F	8°C
			Upper Limit			Celsius: 8–30°C Fahrenheit: 47–86°F	30 °C
		Easy tuning				-2–+2	0
		Indoor lighting				ON/OFF	Vidaus bloko būsenos reikšmė

Nustatymas Option

Pagrindinis	1 veiksmas	2 veiksmas	3 veiksmas	4 veiksmas	5 veiksmas	Aprašymas	Numatytasis
Option	User mode	Clean				ON/OFF	Vidaus bloko būsenos reikšmė
		Ampere Control +	Manual			ON/OFF	-
						Level : 1–9	-
			Auto			ON/OFF	-
						Level : 1–9	-
			Pair			Paired/Unpaired	-
		Delay time	Rekuperacinės sistemos atidėjimo laiko naudojimas			ON/OFF	OFF
			Rekuperacinės sistemos atidėjimo laikas			30–60 min.	30

PASTABA

- Kai prijungiami du laidiniai nuotolinio valdymo pultai, šviesumas gali būti nustatytas nuo 10 iki 50 %.
- Jei ekranas veikia budėjimo režimu valandą, ekranui apsaugoti minutei įjungiamas apsaugos režimas, tada grįžtama į įprastinį režimą.
  Jei įjungus ekrano apsaugos režimą paspaudžiamas kuris nors mygtukas, iškart įjungiamas ekrano budėjimo režimas.

Dabartinio laiko nustatymas (pavyzdys)

1 Paspauskite mygtuką ⚙.
2 Paspauskite mygtuką ∧ ∨ arba 〈 〉 ir pasirinkite **Option**, tada paspauskite mygtuką **OK**.
3 Paspauskite mygtuką ∧ ∨ arba 〈 〉 ir pasirinkite **User mode**, tada paspauskite mygtuką **OK**.
4 Paspauskite mygtuką ∧ ∨ arba 〈 〉 ir pasirinkite **Wired remote controller**, tada paspauskite mygtuką **OK**.
5 Paspauskite mygtuką ∧ ∨ arba 〈 〉 ir pasirinkite **Current time**, tada paspauskite mygtuką **OK**.
6 Paspauskite mygtuką ∧ ∨ arba 〈 〉 ir pasirinkite **Time**, tada paspauskite mygtuką **OK**.
7 Paspauskite mygtuką ∧ ∨ arba 〈 〉 ir pasirinkite Time format, Hour, Minute/AM/PM, tada paspausite mygtuką **OK** .

Trikčių diagnostika

Šaltnešio nuotėkio aptikimas

Aptikus šaltnešio nuotėkį, išjunkite įspėjamąjį signalą ir pasitarkite su prekybos atstovu arba techninės priežiūros centru.

Šaltnešio nuotėkio įspėjamojo signalo sustabdymas

Jei dėl šaltnešio nuotėkio pasigirsta įspėjamasis signalas, garsą galima sustabdyti praėjus 4 minutėms nuo signalo įsijungimo. Jei norite sustabdyti įspėjamąjį signalą, paspauskite ir 3 sek. palaikykite OK mygtuką.



SAMSUNG



Tinkamas šio gaminio išmetimas
(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma šalyse, kuriose veikia atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.



DB68-08383A-09